

Este produto é certificado pelo INMETRO e está em conformidade com a PORTARIA INMETRO Nº 371/2009.

ACESSE : www.inmetro.gov.br ou o nosso Website www.wokgrill.com.br para maiores informações.

Para mau funcionamento, defeitos, danos nas peças e partes da WOK GRILL e para a reclamação da garantia, o usuário deverá procurar o nosso Serviço de atendimento ao cliente.



<http://www.inmetro.gov.br/>



Modelo KL- B - 360F

Manual de instruções Guia rápido

CONTEÚDO

- 01 - PAINEL TIPO WOK
- 01 - TAMPAS DE VIDRO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO.
- 01 - TAMPAS DE VIDRO SIMPLES
- 01 - GRELHA CIRCULAR INTERNA
- 01 - TRIPÉ CIRCULAR DE APOIO COM SILICONE ANTIDERRAPANTE
- 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 1

Acesse nosso Website e Redes sociais para maiores informações sobre as nossas políticas de atendimento ao consumidor, descritivo do produto, acessórios disponíveis, manual de instruções e receitas através do navegador padrão de seu Computador, Celular ou Tablet.

WEBSITE

<http://www.wokgrill.com.br/>

MANUAL COMPLETO

<http://www.wokgrill.com.br/manual>

DESCRIPTIVO DO PRODUTO

<http://www.wokgrill.com.br/descriptivo>

POLÍTICA DO SAC

<http://www.wokgrill.com.br/sac>

FACEBOOK

<http://www.facebook.com/wokgrill>

INSTAGRAM

<http://www.instagram.com/wokgrill>



FORNO ELÉTRICO

IMPORTADOR :

WG COM. IMP. E EXP. LTDA.

FABRICANTE :

TAIWAN KANLEE CO., LTD

CNPJ : 01.947.459/0001-60



PRODUZIDO EM R.O.C. (TAIWAN)

ATENDIMENTO AO CLIENTE 7

CONTATO VIA E-MAIL:

Dúvidas frequentes:
ATENDIMENTO@WOKGRILL.COM.BR

Suporte técnico:
SAC@WOKGRILL.COM.BR

CONTATO VIA TELEFONE :

Tel: +55 (11) 3229-1200

* segunda a sexta das 9h as 16hs

CONTATO VIA CORREIO | ATENDIMENTO BALCÃO

RUA CUBATÃO, 86 - SALA 1105
VILA MARIANA - SÃO PAULO/SP
CEP: 04013-000
BRASIL

ESPECIFICAÇÕES DO APARELHO 2

01. TENSÃO DE ENTRADA: AC 110V~127V ou AC 220V

02. POTÊNCIA MÁXIMA: 1400W

03. FREQUÊNCIA: 50Hz ~ 60Hz

04. DIMENSÕES: 350 x 465 x 370 mm
Montado para uso | Altura x Largura x Profundidade

05. DIMENSÕES EMBALAGEM:

255mm x 380mm x 370 mm
Altura x Largura x Profundidade

06. PESO LÍQUIDO: 8,2 kg

07. PESO BRUTO: 8,7 kg

08. PAINEL: Composto Metálico com Ligas de Titânio.

ESPECIFICAÇÕES DOS CONTROLES 3


1. ALÇA COM FUNÇÃO DE INTERRUPTOR

2. BOTÃO TEMPORIZADOR: 0 ~ 60 minutos

3. BOTÃO TEMPERATURA: Máximo de 250 °C

4. LUZ FUNCIONAMENTO

5. LUZ AQUECIMENTO



GARANTIA 6

A Garantia de 01 ano é válida a partir da data de emissão de Nota Fiscal de compra e venda do produto, sendo essa a comprovação da existência e da vigência da mesma.

A Garantia se limita à defeitos de fabricação e não pode ser estendida ao desgaste dos componentes e por danos de causas diversas.

Evite o contato com as demais partes da tampa, principalmente com o vidro para evitar queimaduras e acidentes.



06. Mantenha longe do aparelho elétrico durante o seu funcionamento produtos de fácil combustão / explosão. (Ex.: Álcool, isqueiros, sprays, etc).

07. Antes de limpar, espere o resfriamento total do forno WOK GRILL.

08. Na limpeza, primeiro retirar os resíduos que ficam no fundo da panela. Recomenda-se a separação de gordura (óleo) para reciclagem, evitando o despejo no sistema de saneamento público). em seguida lave a panela WOK GRILL normalmente.

OBS: A tampa de vidro com sistema de aquecimento deve ser primeiramente limpa com um pano ou papel toalha umedecido somente em água para retirada da gordura e posteriormente com um pano ou papel toalha umedecido em Álcool 46° para uma maior higienização.

Para a limpeza profunda da tampa aquecedora, esta deve ser desmontada e separada do núcleo elétrico. NUNCA lavar a parte elétrica com água.

VÍDEO | LIMPEZA SIMPLES E PROFUNDA
<http://www.wokgrill.com.br/limpeza>

INSTRUÇÕES DE USO 4

A - Encaixe a panela WOK sobre o tripé circular.

B - Coloque a grelha circular no interior na panela.

C - Ponha o alimento sobre a grelha.

D - Feche com a tampa de vidro segurando pela alça. ①

E - Manter a alça na posição vertical.

F - Conecte o plugue na tomada com voltagem correspondente.

G - Ajuste o controle de aquecimento na temperatura desejada.

H - Ajuste o temporizador no tempo de cozimento desejado.

I - Abaixe a alça para posição horizontal para iniciar o funcionamento. ①

J - Observe a evolução do cozimento.

RECOMENDAÇÕES PARA O MANUSEIO 5

01. Ligar sempre o aparelho na voltagem correta e com a tomada adequada para sua rede elétrica.

02. Enquanto em funcionamento e/ou aquecido, evite o contato direto com o forno sem proteção.

Sempre posicione a alça na posição DESLIGA antes de remover a tampa de vidro.

03. NUNCA movimentar o conjunto do forno WOK GRILL enquanto quente ou plugado na rede elétrica.

04. NUNCA jogar água ou outro líquido na tampa de vidro com sistema de aquecimento para evitar choques na parte elétrica e choques térmicos no vidro enquanto este estiver aquecido.

05. NUNCA imergir ou lavar com água o conjunto de sistema de aquecimento.

Caso um incidente dessa natureza aconteça, o conjunto de sistema de aquecimento deve ser seco completamente antes de ser conectado novamente à rede elétrica.

K - Retire o alimento cozido no ponto desejado e sirva-se.

L - Repita os procedimentos seguindo sempre as recomendações de cuidados no manuseio desse produto.

M - Caso mesmo seguindo as instruções acima houver o não funcionamento, favor entrar em contato com o nosso SAC.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O aquecimento tem início somente quando ligado em conjunto com o temporizador. A temperatura poderá ser ajustada durante o funcionamento.

Se necessário, o procedimento pode ser interrompido a qualquer momento antes do término do funcionamento do temporizador.

Assim que o temporizador desligar, o forno encerra o aquecimento, mas permanece com o ventilador ligado para o resfriamento da temperatura do conjunto.

Retornar a alça para a posição vertical, interrompe o funcionamento do forno.